



ワイヤー付属のフックについて

ネジ部分が締まっていると調節できません。
緩んでいる場合は、上方向にのみ動きます。
(展示物の重さで下がってしまうことはありません)

ネジ部分を下に押しと、
両方向に調節できます。



高さを決めたらネジを締め、
額縁のヒモなどにしっかりと固定します。



(展示例)